

Ranch CUNICOLE

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DES NIDS À 10 TROUS #55S

- A - TOIT (1)
- B - CÔTÉ DROIT (1)
- C - CÔTÉ GAUCHE (5)
- D - PANNEAU AVANT SUPÉRIEUR (1)
- E - PANNEAU AVANT INFÉRIEUR (1)
- F - PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR (1)
- G - PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR (1)
- H - ENSEMBLE D'ASSEMBLAGE DES
PETITES PERCHES (4)
- J - PERCHES EN BOIS PERCÉES (2)
- K - FOND DE NID (10)

SAC DE MATÉRIEL (1) COMPREND:

- L - RIVET 3/16" (73)
- M - BOULONS À TÊTE HEXAGONALE 10-24 X 1/2" (12)
- N - CONTRE-ÉCROU 10-24 (12)
- O - BOULONS À TÊTE HEXAGONALE 1/4-20 x 1-1/4" (12)
- P - CONTRE-ÉCROU 1/4-20 (12)
- Q - CROCHET DE SUSPENSION (2)

INSTRUCTIONS:

Vérifier toutes les pièces et lire les instructions avant d'assembler. Déposer le toit à l'envers. Assembler toutes les parties en utilisant les rivets. Retourner le nid. Assembler les (4) panneaux en utilisant les rivets, panneau avant supérieur (encoches et fentes), panneau avant inférieur (fentes), panneau arrière supérieur (encoches) et panneau arrière inférieur (sans encoches ni fentes). Assembler l'ensemble d'assemblage des petites perches en utilisant les boulons et contre-écrous 10-24 X 1/2". Assembler les (2) perches en bois en utilisant les boulons et contre-écrous 1/4 X 1-1/4". Boulonner les crochets de suspensions dans les coins de l'arrière en utilisant les boulons et contre-écrous 10-24 X 1/2".

