


TOURNEUR AUTOMATIQUE HOVA-BATOR

TOURNEUR D'OEUFS AUTOMATIQUE - Placer le tourneur dans la base d'un incubateur Hova-Bator. S'assurer que le tourneur est bien à plat sur le grillage en plastique. Le cordon d'alimentation du tourneur sortira de l'incubateur par les encoches dans le haut et le bas de l'incubateur.

Refermer l'incubateur en s'assurant que les encoches des coins soient alignées. De plus, vérifier que le cordon d'alimentation du tourneur n'empêche pas les deux parties de l'incubateur de se fermer correctement.

IMPORTANT


Lors de l'utilisation des plateaux d'oeufs de poule ou d'oie, ne pas placer d'oeuf devant le moteur.



Il est important que la prise électrique ait la mise à la terre pour éviter les surcharges électriques.

NOTE: CE TOURNEUR TOURNE TRÈS LENTEMENT, PRODUISANT UN CYCLE AUX 4 HEURES


CHANGEMENT DE PATEAU À OEUFS



1. Placer le plateau à oeufs dans la fente appropriée dans le cadre du tourneur



2. Tourner le plateau sur le côté




3. Aligner les plateaux à oeufs avec la fente appropriée dans la barre de connection. En commençant par une extrémité, appuyer fermement pour enclencher le plateau dans la barre de connection. ATTENTION: UNE PRESSION TROP IMPORTANTE PEUT ENGENDRER LE BRIS DU PATEAU



4. Une fois tous les plateaux enclenchés, aligner la barre de connection (fente) avec le bras pivotant (blanc) du moteur du tourneur. Appuyer fermement sur la barre de connection pour qu'elle «s'enclenche» sur le bras pivotant (blanc) du moteur


POUR DÉMONTER FAIRE LES OPÉRATIONS INVERSES

Disposition des plateaux pour les cailles et les poules



Pour les oeufs de cailles et de poules utiliser la disposition #6 du plateau.

Disposition des plateaux pour les oies et les gros oeufs de poules



Pour les oeufs d'oies et les gros oeufs de poules utiliser la disposition #5 du plateau.

PIÈCES DE REMPLACEMENT:

Code	Description
1610M	- Moteur 110V avec câble électrique
1611PLA	- Plateau pour oeufs de poules
1612PLA	- Plateau pour oeufs de cailles
1614PLA	- Plateau pour oeufs d'oies

SI L'ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ D'UNE MANIÈRE INCORRECTE, LA PROTECTION VENANT AVEC L'ÉQUIPEMENT PEUT ÊTRE ALTÉRÉE. TOUJOURS LIRE LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES AVANT D'UTILISER LE MATÉRIEL



Mise en garde : Risque de dangers - Lire les instructions avant d'utiliser cet appareil

1.4.1 Conditions normales dans l'environnement - Cet équipement est fait pour être sécuritaire et dans ces conditions: a) Utilisation intérieure seulement; b) Altitude en dessous de 2000m; c) Température entre 5°C et 40°C; d) L'humidité relative maximum est de 80% pour les températures en dessous de 31°C et descendant jusqu'à 50% d'humidité relative à 40°C; e) Une variation de $\pm 10\%$ du voltage normal est supportée; f) Il ne doit pas y avoir de surtensions transitoires généralement présentes sur la prise principale (résistance aux impulsions de catégorie II 1500 V transitoire); g) Une pollution maximale de degré 2.

Toutes les unités 110V 115VAC, 60Hz, 1.0A

GARANTIE LIMITÉE & RESTRICTIONS

À compter de la date d'achat, toutes les composantes sont garanties pour une durée de 1 an contre tout défaut de fabrication. La garantie est limitée uniquement au remplacement des pièces. Par ailleurs, étant donné les nombreuses conditions nécessaires à la réussite d'une incubation, nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'échec ou autres problèmes après l'éclosion.

Ranch Cunicole n'assume aucune responsabilité pour les pertes dues aux dégâts durant le transport, à l'expédition tardive ou à l'arrivée du produit.


Ne pas exposer les parties électriques à l'eau. L'installation des parties électriques devrait être faite par un électricien qualifié. Les pièces de remplacement autres de celles prévues par Ranch Cunicole ne sont pas permises. Les modifications personnalisées et l'utilisation de pièces ne venant pas de Ranch Cunicole peuvent annuler la garantie. Ranch Cunicole n'est pas responsable si le produit ne se conforme pas aux normes locales.

Ranch 
CUNICOLE
Téléphone: (450) 799-5170

RANCH CUNICOLE
6685 CHEMIN DU RAPIDE PLAT NORD
SAINT-HYACINTHE, QC J2R 1H5
www.ranchcunicole.com

NETTOYAGE

Le tourneur peut être nettoyé des poussières de plumes et des débris des éclosions avec un chiffon humide et du savon doux. Terminer avec une lingette ou avec une vaporisation de désinfectant doux. Les plateaux en plastique peuvent être lavés avec une machine. Ne pas mouiller ou vaporiser le fil électrique ni le moteur.



Lors de la préparation de gros œufs, la fente à côté du moteur doit rester libre.

Instructions et vidéos explicatives

- #1610 -> www.ranchcunicole.com/1610
- #1611 -> www.ranchcunicole.com/1611
- #1612 -> www.ranchcunicole.com/1612
- #1614 -> www.ranchcunicole.com/1614

